

ストラップ (付属)

取り付けていただきますと、肩掛けや壁掛けでご使用いただけます。

外部アンテナ端子

T字型アンテナや外部アンテナの接続に対応。

音量調節ダイヤル

確認/照明ボタン

ボタンを押すと照明が点灯。
また、緊急放送受信状態でボタンを押すと大音量を解除。

フロントパネル

表示色と点灯/点滅によりそれぞれの状態を表示します。

照明

ラジオ放送受信や待機状態で確認/照明ボタンを押すと照明が点灯します。
また、緊急時や停電時に自動で5分間点灯します。

電池ケース

緊急時に単三アルカリ電池×3本でもご使用いただけます。

ACアダプタ端子

ロッドアンテナ

長さ、方向をラジオ放送の受信状態に合わせて調整してご使用ください。

壁掛け用フック

壁に掛けて使用する場合にご使用ください。

フロントパネルLED表示

シルク	色	点灯	消灯	点滅	その他
電源	緑色	電源に接続してラジオ受信時	待機状態		
受信	黄色	受信可能	受信不可	試験放送受信時	暗い点灯待機状態(受信可能)
緊急	赤色			緊急警報受信(照明同時点灯)	
電池	電池			乾電池交換時期のお知らせ	